「進捗状況共有Web」の初期設定画面

1. 初期設定画面	4. 新規登録
会社登録 ユーザーID demo PW daihatsu <工場名:練馬	【本社名:東京ダイハツ】 <工場名:練馬支店 修理進捗管理> 新規登録画面
3. 支店登録 【工場及び処理台数登録】 ※登録できるのは一工場だけです。 <工場名:練馬支店> <処理台数:5台> 工場名 練馬支店 台 数 5 送 信	着 エ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

200



5)ユーザーに提供する場合は、ここでURLを取得できる